

Insta360 **Ace Pro** **2**

Dive Case

潜水壳

Instructions for Use **使用说明**


EN · CN · JA · DE · PL

English

Specifications

Compatibility	Insta360 Ace Pro 2
Maximum Depth	60m (196ft)
Weight	115g (±3g) / 4.1oz (± 0.1oz)
What's included	1x Dive Case, 1x Protective Pouch, 8x Anti-Fog Inserts (2 bags, 4 PCS per bag), 4x Anti-Slip Rings, 1x 1/4" Adapter, 1x Thumb Screw

Part Names



Preparation


- ① Read Dive Case manual carefully before use. Failure to observe instructions may lead to camera, battery or accessory damage for which Insta360 is not liable.
- ② Update Insta360 Ace Pro 2 firmware before using the Dive Case for the first time.
- ③ Insta360 Ace Pro 2 comes with a pre-installed Wind Guard. Removing or installing the Wind Guard and Mic Cap does not affect the camera's waterproofing. Dampness may impact sound quality and noise reduction. Before using the camera with the Dive Case for water sports, remove the Wind Guard or replace it with the Mic Cap.

- ④ Before each use, latch the Dive Case without the camera inserted and check for leaks in the following steps:
 - Latch the Dive Case and slowly submerge in water. Stop and remove from water if air bubbles escape from case.
 - Submerge the Dive Case and operate buttons underwater for several minutes to ensure there are no air bubbles.
 - Once these steps are complete, remove the Dive Case from the water and dry thoroughly with a soft cloth.
 - Open the Dive Case and ensure the inside is dry.
- ⑤ When sealing the Dive Case, ensure the case and rubber seal are completely secured on both the body and rim. Remove any foreign objects preventing this.
- ⑥ After latching the Dive Case, check again that the rubber seal is completely secured on both the body and rim.
- ⑦ Do not have your case open in a location with sand, dust and other small particles. This will reduce the performance of the case and damage the camera.
- ⑧ The Dive Case is not shock resistant. Strong vibrations, shocks or applied pressure may damage the case and reduce the waterproofing performance. When diving into water with Insta360 Ace Pro 2 in the Dive Case, the recommended maximum dive height is 2 meters (6.56ft) and the maximum drop distance onto a solid surface is 1 meter (3.28ft).

How to Use


1 Open Dive Case

As shown below, slide and hold the lock lever to the left (①) and push the buckle upwards (②). Then unhook the buckle from the case's hook (③) and open the Dive Case (④).



2 Insert Camera

Insert the camera in the manner shown below.




Notes:

- Take care not to scratch the lens when inserting the camera into the case.
- Before entering water, swipe down on touchscreen to open camera settings and lock the touchscreen (🔒) to avoid accidental presses.

3 Attach Anti-Fog Inserts

Attach the anti-fog inserts to the inside of the Dive Case, as shown below, to ensure they are securely fitted.




Notes:

To prevent potential damage when using third-party anti-fog inserts, ensure that Anti-Fog Insert 1 is no larger than 20x30x1mm and Anti-Fog Insert 2 is no larger than 20x14x1mm.

4 Close Dive Case


To close the Dive Case, latch the buckle onto the case's hook (①) and firmly push down until it clicks (②).

**Notes:**

- Before use, confirm that the case is fully closed and that there is no dirt or dust between the Dive Case and the rubber seal.
- For the best shooting results, keep the Dive Case lens clean.

5 Attach Anti-Slip Rings

Before connecting the Dive Case to other accessories, attach the Anti-Slip Rings onto the prongs to enhance stability.



Maintenance

- ① Do not open the Dive Case while it is wet.
- ② After using the product in saltwater, remove the camera and soak the Dive Case in fresh water for 5-10 minutes. Otherwise, residual salt may cause water leakage. Then rinse gently under a faucet. Do not apply a high-pressure single-direction water flow as this could cause a leakage.
- ③ Use a soft, dry cloth, to ensure any residual salt and moisture has been removed from the Dive Case. Do not apply direct heat to the case as this may cause damage.
- ④ Ensure there is no sand on the Dive Case before drying as it may scratch the surface.
- ⑤ Do not clean the Dive Case with soap, natural detergent, alcohol cleaning products or organic solvents as this may degrade the case's waterproofing.
- ⑥ Avoid contact with cosmetic products such as creams, lotions and make-up to prevent discoloring and staining the Dive Case.
- ⑦ Do not store the Dive Case in a hot and humid environment. In particular, do not leave it inside a hot car.
- ⑧ Store the Dive Case in a dry, well-ventilated location.

Disclaimer

Please read this Disclaimer carefully. Using this product means that you acknowledge and accept the terms of this disclaimer. By using this product, you hereby acknowledge and agree that you are solely responsible for your own conduct when using this product and any consequences thereof. You agree to use this product only for proper and lawful purposes. You understand and agree that Arashi Vision Inc. (hereinafter referred to as 'Insta360') accepts no liability for any and all misuse, consequences, damages, injuries, penalties, or any other legal responsibility directly or indirectly incurred by your using this product and associated accessories. Before every use, make sure that your accessories are functioning properly. If there's any damage or irregularity, stop using them immediately. Within the scope of state laws and regulations, Insta360 reserves the right of final explanation and revision for the commitment.

After-Sales Service


The warranty period of the attached product is 1 year from the original retail purchase. Warranty service may vary according to the applicable laws of your state or jurisdiction. For detailed warranty policies, please visit <https://insta360.com/support>

简体中文

产品规格

适用主机	Insta360 Ace Pro 2
最大防水深度	60 米
重量	115g (±3g)
包含物品	潜水壳 ×1、便携收纳袋 ×1、防雾片 ×8 (2 包, 4 片 / 包)、 防松垫片 ×4、1/4" 转接头 ×1、1/4" 螺丝固定杆 ×1

部件名称



使用前

- ① 请仔细阅读本文档，并在使用前完成必要的准备。如不遵循本文档进行操作，可能会导致相机、电池、记录内容等损失，本公司不承担任何责任。请谨慎合理地使用本产品。
- ② 初次使用前，请将 Insta360 Ace Pro 2 固件升级至最新版本。
- ③ Insta360 Ace Pro 2 默认安装麦克风防风罩，安装和拆卸麦克风防风罩、麦克风罩不影响相机的防水性能。麦克风防风罩不建议涉水使用，打湿后会影响收音和降噪效果。在潜水、冲浪等涉


水场景搭配潜水壳使用相机前，请先卸下相机的麦克风防风罩，或者将麦克风防风罩更换为麦克风风罩。

- ④ 使用前准备不当可能会导致潜水壳性能受影响。每次使用前，建议先将潜水壳（空壳）锁好，然后浸入水中检查是否漏水，具体操作如下：
 - 将潜水壳锁好，然后慢慢浸入水中，如果有空气从潜水壳内排出则停止操作。
 - 将潜水壳浸泡在水中并操作按键 2~3 分钟，检查是否有气泡出现。
 - 将潜水壳从水中取出，用柔软的干布擦拭干净。
 - 打开潜水壳，仔细检查内部是否进水。
- ⑤ 密封潜水壳前，请确保密封圈及其接触表面上没有异物（污垢、灰尘、沙子、毛发、棉绒、液体等）。确保密封圈没有扭曲、错位、划痕、裂缝等。
- ⑥ 为保证潜水壳密封性，关闭外壳后，请再次确认密封圈没有异物，没有错位。
- ⑦ 切勿在有大量沙子、污垢、灰尘等的场所打开和关闭潜水壳，否则可能会导致异物粘附在密封圈上，从而降低产品性能，损坏相机。
- ⑧ 本产品不耐冲击。对潜水壳施加剧烈的震动、冲击或压力可能会损坏或降低其防水性能。使用时，跳水高度请限制在 2 米内，跌落高度（水泥地板）1 米内。

如何使用


① 打开潜水壳

向左推动潜水壳锁定杆（①），同时沿图示方向掰开锁扣（②）。然后，将其从挂钩上取下（③），锁扣完全解开时，打开底盖（④）。



② 置入相机

按照图示方向置入相机，请确保按键与镜头位置的正确对应。




注意：

- 置入相机时，请注意不要划伤镜头。
- 水下使用相机时，打开相机设置，使用锁屏功能将相机屏幕锁定（），以防误触屏幕。

③ 放置防雾片

如图所示，将防雾片分别放置在潜水壳内壁侧面，确保防雾片嵌在潜水壳内壁。




注意：

如购买第三方防雾片，防雾片 1 尺寸需小于或等于 $20 \times 30 \times 1$ mm，防雾片 2 尺寸需小于或等于 $20 \times 14 \times 1$ mm。防雾片尺寸过大会导致潜水壳密封不良。

④ 关闭潜水壳

先关闭潜水壳的底盖，将锁扣挂在挂钩上 (①)，再按下锁扣 (②)，直至发出咔嗒声，关闭潜水壳。




注意：

- 仔细检查潜水壳是否紧密关闭，确保密封圈及其接触表面没有污垢或灰尘。
- 为了获得最佳拍摄效果，使用时请保持潜水壳镜片的清洁。

⑤ 安装防松垫片

将潜水壳转接至其它配件时，为更好固定转接底座，使用时可在接口处粘贴防松垫片。



维护

- ① 请勿直接打开潮湿的潜水壳，先用干布简单擦干。
- ② 在海水环境中使用产品后，请打开潜水壳取出相机，然后关闭潜水壳，将其放入清水（淡水）中浸泡 5-10 分钟。如果产品在海水使用后没有冲洗，残留的盐分会在缝隙中结晶，并形成不溶于水的晶体。这些盐晶会顶起密封圈，导致产品进水。因此，请务必将产品在淡水中浸泡。从淡水中取出产品后，在柔和流动的自来水中进行冲洗。请勿从单一方向施加强力的水流，否则可能导致产品进水。
- ③ 用清水清洗之前，请确保潜水壳已经紧密关闭。清洗后，用干布擦去潜水壳表面残留的水滴。请勿使用吹风机、烘干机或炉子进行烘干。
- ④ 用布擦拭时，粘附在潜水壳上的沙子可能会刮伤产品表面。
- ⑤ 请勿使用肥皂水、中性清洁剂或有机溶剂（如稀释剂、酒精或汽油）清洗产品，否则可能会降低防水性能。
- ⑥ 为防止产品变色、染色，请避免接触防晒霜、粉底液和护手霜等化妆护肤用品。
- ⑦ 请勿将产品存放在炎热潮湿的环境中，特别是高温的汽车内。
- ⑧ 请将产品存放在干燥、通风良好的场所。

免责声明

请仔细阅读本声明，一旦使用本产品，即视为对本声明的全部认可和接受。每次使用前，请仔细检查产品，若出现破损、变形，请勿使用。使用本产品，就意味着您认可并同意，您将对本产品的行为和可能产生的后果负全部责任。您承诺仅会出于正当合法的目的使用本产品。您理解并同意，对于直接或间接因使用本产品而造成的滥用、不利影响、损害、伤害、惩罚或者其他法律后果，影石创新科技股份有限公司（以下简称“影石 Insta360”）将不承担任何责任。用户应遵循包括但不限于本文提及的使用注意事项。在国家法律法规范围内，本承诺解释权、修改权归影石 Insta360 所有。

售后服务


自您最初零售购入之日起，本产品的保修期为 1 年。详细的售后服务流程和保修条款，请访问 <https://insta360.com/support>

日本語

仕様

対応カメラ	Insta360 Ace Pro 2
最大深度	60 米
重量	115g (± 3g) /4.1 オンス (± 0.1 オンス)
同梱物	潜水ケース x1、保護ポーチ x1、防曇フィルム x8 (2 袋、1 袋 4 個入り)、 滑り止めリング x4、1/4 インチアダプター x1、つまみネジ x1

各部名称



準備


- ① 使用前に潜水ケースの取扱説明書をよくお読みください。指示に従わない場合、カメラ、バッテリー、アクセサリーの損傷につながる可能性があり、Insta360 はその責任を負いません。
- ② 初めて潜水ケースを使用する前に、Insta360 Ace Pro 2 のファームウェアをアップデートします。
- ③ Insta360 Ace Pro 2 はウインドガードがあらかじめ装着されています。ウインドガードとマイクキャップを脱着しても、カメラの防水性能には影響しません。湿気は音質やノイズ低減に影響を与える可能性があります。ウォータースポーツでカメラを潜水ケースに入れて使用する際は、ウインドガードを外すか、マイクキャップに付け替えます。

- ④ 潜水ケースを使用する前に必ず、カメラを入れない状態で以下の手順で水漏れがないかを確認します：
- ・ 潜水ケースをラッチし、ゆっくりと水中に沈めます。潜水ケースから気泡が漏れ始めたところで、水中から引き上げます。
 - ・ 潜水ケースを水中に沈めた状態でボタンを数分間操作し、気泡が発生しないことを確認します。
 - ・ これらの手順が完了したら、潜水ケースを水から取り出し、柔らかい布で水分を十分に拭き取ります。
 - ・ 潜水ケースを開け、内部が乾いていることを確認します。
- ⑤ 水ケースを密閉する際は、ケースとラバーシールが本体と縁の両方で完全に密着していることを確認します。異物があれば取り除きます。
- ⑥ 潜水ケースをラッチした後で、ラバーシールが本体と縁の両方に完全に密着していることを再度確認します。
- ⑦ 砂やホコリなどの小さなゴミがある場所でケースを開けないでください。潜水ケースの密閉性能を低下させ、カメラを損傷させる恐れがあります。
- ⑧ 潜水ケースに耐衝撃性はありません。強い振動や衝撃、圧力が加わるとケースが破損し、防水性能が低下することがあります。Insta360 Ace Pro 2 を潜水ケースに入れて水中に飛び込む場合の水面からの高さは最大で2メートル、固い面に落下させる場合の高さは最大で1メートルを推奨します。

使用方法


① 潜水ケースを開ける

下図のように、ロックレバーを左にスライドさせて保持し (①)、バックルを上押し上げます (②)。次にバックルをケースのフックから外し (③)、潜水ケースを開きます (④)。



② カメラの挿入

下図のようにカメラを挿入します。




注意：

- ・ カメラを潜水ケースに入れる際、レンズに傷をつけないようご注意ください。
- ・ 水中に潜る前に、誤操作を防ぐためカメラの設定でタッチスクリーンをロックします ()。

③ 防曇フィルムの取り付け

防曇フィルムを下図のように潜水ケースの内側に取り付け、ぴったりとフィットさせます。




注意：

他社製防曇フィルムを使用する際は、破損の可能性を防ぐため、防曇フィルム 1 のサイズは 20x30x1mm 以下、防曇フィルム 2 のサイズは 20x14x1mm 以下であることを確認します。

④ 潜水ケースを閉じる

潜水ケースを閉じるには、バックルを潜水ケースの留め具に掛け (①)、カチッと音がするまでしっかりと押し下げます (②)。




注意：

- ・使用前に、ケースが完全に閉じていること、潜水ケースとラバーシールの間にゴミやホコリがないことを確認します。
- ・最高の結果を得るため、潜水ケースのレンズは綺麗な状態にしておきます。

⑤ 滑り止めリングの取り付け

潜水ケースを他のアクセサリに取り付ける前に、安定性を高めるために滑り止めリングをブロングに取り付けます。



メンテナンス

- ① 潜水ケースは濡れた状態で開けないでください。
- ② 潜水ケースを海中で使用した後は、カメラを取り出して、潜水ケースを真水に5～10分間浸けます。真水に浸けることで、水漏れの原因となる残留塩分を除去します。その後、蛇口の水でやさしくすすぎます。水漏れの原因となるので、一方向から高圧水流を当てないでください。
- ③ 潜水ケースをすぐ前にしっかりと閉じていることを確認します。すすいだ後は、柔らかい乾いた布で潜水ケースの残留塩分や水気を拭き取ります。ケースが破損する原因となるので、熱（ヘアードライヤー、衣類乾燥機、ストーブなど）を直接当てないでください。
- ④ 乾燥させる前に、砂が潜水ケースに付着していないことを確認します。砂が付着していると、布で拭いたときに表面に傷がつく可能性があるためです。
- ⑤ 防水性能を低下させる恐れがあるため、潜水ケースを石鹸、中性洗剤、アルコール洗浄剤、有機溶剤で洗わないでください。
- ⑥ 潜水ケースの変色や汚れを防ぐため、クリーム、ローション、化粧品などとの接触は避けてください。
- ⑦ 潜水ケースは高温多湿の環境で保管しないでください。特に、高温の車内に放置しないでください。
- ⑧ 潜水ケースは乾燥した風通しの良い場所で保管してください。

免責事項

本免責事項をよくお読みください。本製品を使用することにより、お客様は本免責事項の条項を承諾したことになります。本製品を使用することにより、製品使用時のお客様の行為およびその結果について、お客様が単独で責任を負うことを認め、同意したことになります。お客様はこの製品を適切かつ合法的な目的にのみ使用することに同意するものとします。本製品および関連アクセサリ―の使用により直接的または間接的に生じた、あらゆる誤用、影響、損害、傷害、罰則、またはその他の法的責任について、お客様はArashi Vision Inc.（以下「Insta360」とします）が一切の責任を負わないことを理解し、同意するものとします。使用する前に必ず、アクセサリ―が正しく機能していることを確認してください。損傷や異常がある場合は直ちに使用を中止してください。国の法律および規制の範囲内で、Insta360は本免責事項の最終的な説明及び改訂の権利を留保します。

アフターサービス


本製品の保証期間は購入から1年間です。保証サービスはお客様の国または司法管轄区域によって異なります。保証規定の詳細につきましては、下記をご覧ください <https://insta360.com/support>

Deutsch

Spezifikationen

Kompatibilität	Insta360 Ace Pro 2
Maximale Tiefe	60 m
Gewicht	115 g (± 3 g)
Was im Lieferumfang enthalten ist	1x Tauchgehäuse, 1x Schutztasche, 8x Anti-Beschlag-Einsatz (2 Beutel, 4 Stk pro Beutel), 4x Anti-Rutsch-Ring, 1x 1/4"-Adapter, 1x Rändelschraube

Teilebezeichnungen



Vorbereitung

- ① Lies dir das Handbuch des Tauchgehäuses vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Anleitung kann Schäden an Kamera, Akku oder Zubehör nach sich ziehen, für die Insta360 nicht haftet.
- ② Aktualisiere die Firmware der Insta360 Ace Pro 2, bevor du das Tauchgehäuse zum ersten Mal benutzt.
- ③ Die Insta360 Ace Pro 2 wird mit einem vorinstallierten Windschutz geliefert. Das Abnehmen oder Anbringen des Windschutzes und der Mikrofonhaube hat keinen Einfluss auf die Wasserdichtigkeit der Kamera. Feuchtigkeit kann die Audioqualität und die Rauschreduzierung beeinträchtigen. Bevor du die Kamera mit dem Tauchgehäuse beim Wassersport benutzt,


solltest du den Windschutz entfernen oder ihn durch die Mikrofonhaube ersetzen.

- ④ Verschließe vor jedem Gebrauch das Tauchgehäuse ohne eingesetzte Kamera und überprüfe es wie folgt auf Lecks:
 - Verschließe das Tauchgehäuse und tauche es langsam unter Wasser. Nimm es aus dem Wasser, sobald Luftblasen aus dem Gehäuse austreten.
 - Tauche das Tauchgehäuse einige Minuten lang unter Wasser und betätige die Knöpfe, um sicherzustellen, dass keine Luftblasen austreten.
 - Nachdem du diese Schritte durchgeführt hast, nimm das Tauchgehäuse aus dem Wasser und trockne es gründlich mit einem weichen Tuch ab.
 - Öffne das Tauchgehäuse und stelle sicher, dass das Innere trocken ist.
- ⑤ Achte beim Verschließen des Tauchgehäuses darauf, dass die Gehäuse- und Gummidichtung sowohl am Gehäuse als auch am Rand richtig befestigt sind. Entferne alle Fremdkörper, die dies verhindern.
- ⑥ Überprüfe nach dem Einhängen des Tauchgehäuses erneut, ob die Gummidichtung vollständig am Gehäuse und Rand anliegt.
- ⑦ Lass dein Gehäuse nicht an einem Ort mit Sand, Staub und anderen kleinen Partikeln offen stehen. Das kann die Funktionalität des Gehäuses beeinträchtigen und die Kamera beschädigen.
- ⑧ Das Tauchgehäuse ist nicht stoßfest. Starke Vibrationen, Stöße oder ausgeübter Druck können das Gehäuse beschädigen und die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen. Wenn du mit der Insta360 Ace Pro 2 im Tauchgehäuse ins Wasser eintauchst, beträgt die maximale Höhe, aus der du ins Wasser springen kannst, 2 Meter. Die maximale Fallhöhe auf festen Untergrund beträgt 1 Meter.

Anleitung


1 Öffnen des Tauchgehäuses

Schiebe den Verriegelungshebel nach links, halte ihn dort (①) und drücke die Schnalle nach oben (②). Löse dann die Schnalle vom Haken (③) und öffne das Tauchgehäuse (④).



2 Einsetzen der Kamera

Setze die Kamera wie unten gezeigt ein.




Anmerkungen:

- Achte darauf, dass du die Linse nicht zerkratzt, wenn du die Kamera ins Gehäuse einsetzt.
- Geh in die Kameraeinstellungen und sperre den Touchscreen() , bevor du mit der Kamera ins Wasser gehst, um versehentliches Drücken zu vermeiden.

3 Anbringen der Anti-Beschlag-Einsätze

Bringe die Anti-Beschlag-Einsätze wie unten gezeigt an der Innenseite des Tauchgehäuses an, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzen.




Anmerkungen:

Um mögliche Schäden bei der Verwendung von Anti-Beschlag-Einsätzen von Drittanbietern zu vermeiden, musst du darauf achten, dass Anti-Beschlag-Einsatz 1 nicht größer als 20 x 30 x 1 mm und Anti-Beschlag-Einsatz 2 nicht größer als 20 x 14 x 1 mm ist.

4 Schließen des Tauchgehäuses

Um das Tauchgehäuse zu schließen, klicke die Schnalle in den Haken des Gehäuses ein (①) und drücke sie fest nach unten, bis sie einrastet (②).




Anmerkungen:

- Vergewissere dich vor der Benutzung, dass das Gehäuse vollständig geschlossen ist und dass sich kein Schmutz oder Staub zwischen dem Tauchgehäuse und der Gummidichtung befindet.
- Für optimale Aufnahmeergebnisse solltest du die Linse des Tauchgehäuses immer sauber halten.

5 Anbringen der Anti-Rutsch-Ringe

Bevor du das Tauchgehäuse zusammen mit anderem Zubehör verwendest, solltest du an den Zinken Anti-Rutsch-Ringe anbringen, um die Stabilität zu erhöhen.



Wartung

- ① Öffne das Tauchgehäuse nicht, während es nass ist.
- ② Nachdem du das Produkt im Meer verwendet hast, nimm die Kamera heraus und weiche das Tauchgehäuse 5 - 10 Minuten lang in Frischwasser ein. Andernfalls können Salzurückstände die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen. Spüle sie dann vorsichtig unter dem Wasserhahn ab. Setze das Gehäuse keinem Hochdruck-Wasserstrahl aus, da dies die Wasserdichtigkeit ebenfalls beeinträchtigen könnte.
- ③ Vergewissere dich vor dem Abspülen, dass das Tauchgehäuse fest verschlossen ist. Benutze nach dem Abspülen ein weiches, trockenes Tuch, um alle Salz- und Feuchtigkeitsrückstände aus dem Tauchgehäuse zu entfernen. Setze das Gehäuse keiner direkten Hitze (Föhn, Wäschetrockner oder Ofen) aus, da dies zu Schäden führen kann.
- ④ Vergewissere dich vor dem Abtrocknen, dass sich kein Sand mehr am Tauchgehäuse befindet, da die Oberfläche sonst zerkratzt werden könnte.
- ⑤ Säubere das Tauchgehäuse nicht mit Seife, neutralen Spülmitteln, organischen Lösungsmitteln oder alkoholischen Reinigungsprodukten, da dies die Wasserdichtigkeit des Gehäuses beeinträchtigen kann.
- ⑥ Vermeide den Kontakt mit Kosmetikprodukten wie Cremes, Lotionen und Make-up, um Verfärbungen und Flecken auf dem Tauchgehäuse zu vermeiden.
- ⑦ Bewahre das Tauchgehäuse nicht in heißer oder feuchten Umgebung auf. Lass es vor allem nicht in einem heißen Auto liegen.
- ⑧ Bewahre das Tauchgehäuse an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf.

Disclaimer

Bitte lies diesen Haftungsausschluss sorgfältig durch. Mit der Nutzung dieses Produkts erkennst du die Bedingungen dieses Disclaimers an und akzeptierst sie. Durch die Nutzung dieses Produkts erkennst du hiermit an und erklärst dich damit einverstanden, dass du allein für dein eigenes Verhalten bei der Nutzung dieses Produkts und für alle daraus resultierenden Folgen verantwortlich bist. Du bestätigst, dass du dieses Produkt nur für ordnungsgemäße und rechtmäßige Zwecke einsetzt. Du nimmst zur Kenntnis und erklärst dich damit einverstanden, dass Arashi Vision Inc. (im Folgenden als "Insta360" bezeichnet) keine Haftung für jeglichen Missbrauch, Folgen, Schäden, Verletzungen, Strafen oder andere rechtliche Verantwortung übernimmt, die direkt oder indirekt durch die Verwendung dieses Produkts und des dazugehörigen Zubehörs entstehen. Vergewissere dich vor jedem Einsatz, dass deine Zubehöreile richtig funktionieren. Wenn etwas beschädigt ist oder Unregelmäßigkeiten aufweist, solltest du den Gebrauch sofort einstellen. Im Rahmen der staatlichen Gesetze und Vorschriften behält sich Insta360 das Recht auf abschließende Erläuterungen und Überarbeitung der Vereinbarung vor.

Kundendienst


Die Garantiezeit für das beigelegte Produkt beträgt 1 Jahr ab dem ursprünglichen Kauf im Einzelhandel. Die Garantieleistungen können je nach den geltenden Gesetzen deines Landes oder deiner Gerichtsbarkeit variieren. Ausführliche Informationen zur Garantie findest du unter **<https://insta360.com/support>**.

Polski

Specyfikacje

Kompatybilność	Insta360 Ace Pro 2
Maksymalna głębokość	60m (196ft)
Waga	115g (±3g) / 4.1oz (± 0.1oz)
Co jest w zestawie	1x obudowa do nurkowania, 1x osłona ochronna, 8x wkładki przeciwmgienne (2 torby, 4 SZT na torbę), 4x pierścienie antypoślizgowe, 1x adapter 1/4", 1x śruba z kciukiem

Nazwy części




Przygotowanie

- ① Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obudowy do nurkowania. Niestosowanie się do instrukcji może prowadzić do uszkodzenia kamery, baterii lub akcesoriów, za które Insta360 nie ponosi odpowiedzialności.
- ② Zaktualizuj oprogramowanie Insta360 Ace Pro 2 przed pierwszym użyciem obudowy do nurkowania.
- ③ Insta360 Ace Pro 2 jest wyposażona w fabrycznie zainstalowaną osłonę przeciwwiatrową. Usunięcie lub zainstalowanie osłony przeciwwiatrowej i osłony mikrofonu nie wpływa na wodoszczelność kamery. Wilgoć może wpływać na jakość dźwięku i redukcję szumów. Przed użyciem kamery z obudową do nurkowania na sporty wodne, usuń osłonę przeciwwiatrową lub zamień ją na osłonę mikrofonu.
- ④ Przed każdym użyciem zamknij obudowę do nurkowania bez włożonej kamery i sprawdź, czy nie ma wycieków, postępując w następujący sposób:
 - Zamknij obudowę i powoli zanurzaj w wodzie. Przerwij i wyjmij z wody, jeśli z obudowy uchodzą pęcherzyki powietrza.
 - Zanurz obudowę i obsługuj przyciski pod wodą przez kilka minut, aby upewnić się, że nie ma pęcherzyków powietrza.
 - Po zakończeniu tych kroków wyjmij obudowę z wody i dokładnie wysusz miękką szmatką.
 - Otwórz obudowę i upewnij się, że wewnątrz jest sucha.
- ⑤ Podczas zamykania obudowy do nurkowania, upewnij się, że obudowa i gumowa uszczelka są całkowicie zabezpieczone zarówno na korpusie, jak i na brzegu. Usuń wszystkie obce przedmioty uniemożliwiające to.
- ⑥ Po zamknięciu obudowy do nurkowania, sprawdź ponownie, czy gumowa uszczelka jest całkowicie zabezpieczona zarówno na korpusie, jak i na brzegu.
- ⑦ Nie otwieraj obudowy w miejscach, gdzie występuje piasek, kurz i inne drobne cząsteczki. Może to obniżyć wydajność obudowy i uszkodzić kamerę.
- ⑧ Obudowa do nurkowania nie jest odporna na wstrząsy. Silne wibracje, uderzenia lub wywierany nacisk mogą uszkodzić obudowę i obniżyć jej wodoszczelność. Podczas nurkowania z kamerą Insta360 Ace Pro 2 w obudowie do nurkowania zalecana maksymalna wysokość nurkowania to 2 metry (6,56 stopy), a maksymalny dystans upadku na twardą powierzchnię to 1 metr (3,28 stopy).

Jak używać


1 Otwórz obudowę do nurkowania

Jak pokazano poniżej, przesuń i przytrzymaj dźwignię blokady w lewo (①), a następnie naciśnij klamrę do góry (②). Następnie odhacz klamrę z haczyka obudowy (③) i otwórz obudowę do nurkowania (④).



2 Włóż kamerę

Włóż kamerę w sposób pokazany poniżej.




Uwagi:

- Uważaj, aby nie porysować obiektywu podczas wkładania kamery do obudowy.
- Przed wejściem do wody otwórz ustawienia kamery i zablokuj ekran dotykowy (), aby uniknąć przypadkowych naciśnień.

3 Załącz wkładki przeciwmgielne

Przymocuj wkładki przeciwmgielne do wewnętrznej strony obudowy do nurkowania, jak pokazano poniżej, aby upewnić się, że są one odpowiednio zamocowane.




Uwagi:

Aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń przy użyciu wkładek przeciwmgielnych od innych producentów, upewnij się, że Wkładka przeciwmgielna 1 nie jest większa niż 20x30x1 mm, a Wkładka przeciwmgielna 2 nie jest większa niż 20x14x1 mm.

4 Zamknij obudowę do nurkowania

Aby zamknąć obudowę do nurkowania, zahacz kłamrę o haczyk obudowy (①) i mocno naciśnij w dół, aż usłyszysz kliknięcie (②).




Uwagi:

- Przed użyciem upewnij się, że obudowa jest całkowicie zamknięta i że między obudową a gumową uszczelką nie ma brudu ani kurzu.
- Dla najlepszych wyników zdjęć utrzymuj soczewkę obudowy do nurkowania w czystości.

5 Załącz pierścienie antypoślizgowe

Przed podłączeniem obudowy do nurkowania do innych akcesoriów, zamocuj pierścienie antypoślizgowe na zębach, aby zwiększyć stabilność.



Konserwacja

- 1 Nie otwieraj obudowy do nurkowania, gdy jest mokra.
- 2 Po użyciu produktu w wodzie morskiej, wyjmij kamerę i zanurz obudowę do nurkowania w słodkiej wodzie na 5-10 minut. W przeciwnym razie pozostała sól może spowodować przecieki. Następnie delikatnie spłucz pod bieżącą wodą. Nie stosuj wysokociśnieniowego strumienia wody skierowanego w jednym kierunku, gdyż może to spowodować przecieki.
- 3 Upewnij się, że obudowa do nurkowania jest mocno zamknięta przed spłukaniem. Po spłukaniu użyj miękkiej, suchej szmatki, aby usunąć wszelkie pozostałości soli i wilgoci z obudowy. Nie stosuj bezpośredniego ciepła (suszarki do włosów, suszarki do ubrań czy pieca), gdyż może to spowodować uszkodzenie.
- 4 Upewnij się, że na obudowie do nurkowania nie ma piasku przed wysuszeniem, gdyż może to porysować powierzchnię.
- 5 Nie czyść obudowy do nurkowania za pomocą mydła, naturalnych detergentów, alkoholu czy rozpuszczalników organicznych, gdyż może to osłabić jej wodoszczelność.
- 6 Unikaj kontaktu z produktami kosmetycznymi, takimi jak kremy, balsamy i makijaż, aby zapobiec odbarwieniom i plamom na obudowie do nurkowania.
- 7 Nie przechowuj obudowy do nurkowania w gorącym i wilgotnym środowisku. W szczególności nie zostawiaj jej w gorącym samochodzie.
- 8 Przechowuj obudowę do nurkowania w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.

Zastrzeżenia

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi zastrzeżeniami. Użytkowanie tego produktu oznacza potwierdzenie i zaakceptowanie zapisów niniejszych zastrzeżeń. Używając ten produkt, potwierdzają Państwo swoją wyłączną odpowiedzialność za swoje działania w ramach użytkowania niniejszego produktu i za wynikające z nich konsekwencje. Wyrażają Państwo zgodę na użytkowanie tego produktu zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z zapisami prawa. Dodatkowo rozumiemy Państwo i zgadzają się na to, że firma Arashi Vision Inc. (dalej nazywana jako 'Insta360') nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem, związane z nim konsekwencje, szkody, uszkodzenia ciała, kary lub jakąkolwiek odpowiedzialność prawną wynikającą bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania niniejszego produktu i powiązanych z nim akcesoriów. Przed każdym użyciem należy upewnić się, że wykorzystywane akcesoria funkcjonują we właściwy sposób. Jeżeli stwierdzono ich uszkodzenie lub nieregularne działanie, należy niezwłocznie zaprzestać ich użytkowania. Firma Insta360 rezerwuje sobie prawo do ostatecznych objaśnień odnośnie zobowiązań w ramach lokalnych norm prawnych.

Serwis posprzedażowy

Okres gwarancji dołączonego produktu wynosi 1 rok od oryginalnego zakupu detalicznego. Usługi gwarancyjne mogą różnić się w zależności od obowiązujących praw twojego stanu lub jurysdykcji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat polityki gwarancyjnej, odwiedź <https://insta360.com/support>.

Arashi Vision Inc.

Add: 11th Floor, Building 2, Jinlitong Financial Center, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Web: www.insta360.com

Tel: 400-833-4360 +1 800 6920 360

Email: service@insta360.com

Insta360 GmbH



CARTA

Gartenfelder Straße 29-37, Gebäude 31/31.12

1.OG, 13599 Berlin, Germany

+4930221520255 service@insta360.com



FR

ÉTUI



V1.0



PB.ABG001501